

GUIA PARA LA INSTALACION DE APLICACIONES ANTIDERRAPANTES (GrittyHard)



Versión: AGOSTO del 2020

www.pisoteconline.com

1 **Anticipe tomar en cuenta...**

* El componente base del producto es una resina de uretano flexible que cura al medio ambiente, y que se aplica sobre superficies a las que se quiera hacer aplicaciones anti derrapantes.

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

2 **Asegure garantizar el mejor resultado**

* Utilice personal calificado en su aplicación.

* Asegúrese de utilizar herramienta profesional suficiente y en buen estado.

* Utilice siempre productos de calidad que cumplan con la Norma Oficial Mexicana (NOM) correspondiente como los de **pisOTEC®**

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

3 **Evalúe todos los aspectos técnicos**

* Asegúrese de que deberá aplicar sobre una superficie limpia, seca y libre de polvo.

* El material requiere de al menos 24 hrs. después de haberse aplicado para estar seco y poder utilizarlo al tráfico peatonal, uso normal después de las 48 hrs.

* El material puede aplicarse sobre prácticamente cualquier superficie asegurándose que no haya presencia de suciedad, grasa, aceite y/o polvo o cualquier otro producto contaminante que pudiera impedir la adhesión.

* Anticipe la forma en que delimitara la aplicación. Puede hacerlo utilizando cintas "masking-tape" o viniles recortados para diseños mas elaborados.

* Realice pruebas previas que le permitan identificarse con el manejo del material para la superficie y el caso en especifico que vaya a resolver.

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

4 **Inicio del proceso de aplicación**

* La resina inicia su proceso de curado al estar en contacto con el medio ambiente, mantenga el producto en su envase cerrado hasta su uso.

* Anticipe una limpieza adecuada, utilice Desengrasante Neutro (DN) de pisoTEC para lavar lo superficie y/o thinner para limpiar a detalle.

* Aplique la resina con brocha sobre las superficies delimitadas de forma uniforme y en un espesor adecuado solo para recibir un recubrimiento del espesor de los granos de arena antiderrapante, coloque esta manualmente haciéndolo de forma uniforme y cuidando la apariencia final que se desea lograr (evite excederse en esta aplicación). Permita secar por al menos 24 hrs. y luego retire el material excedente mediante barrido simple o aspirador; recorte con navaja los materiales empleados para delimitar la aplicación (cintas "masking" o viniles)

5 **Recomendaciones de cuidado y mantenimiento de las aplicaciones**

* La aplicación puede repararse o mejorarse en caso de mostrar posibles deterioros, anticipe las posibles reparaciones requeridas para su conservación.