

GUIA PARA APLICACIÓN DE PISOS CEMENTICIOS DE URETANO (pisoCRETU)



Versión.AGOSTO del 2020

www.pisoteconline.com

www.pisoteconline.com

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

www.pisotec.com.mx

www.pisotec.com.mx

1 Anticipe tomar en cuenta...

* El producto es un recubrimiento de acabado ideal para áreas de producción con derrames de fluidos lácticos, sangre, solventes y químicos diversos.

* El producto debe aplicarse siempre en un espesor de 6 mm como mínimo y cuando este vaya a ser lavado regularmente con agua caliente deberá hacerse a 9 mm de espesor.

* El producto es un recubrimiento protector que se recomienda aplicar sobre pisos de concreto nuevo con las características que se señalan, en algunos casos, de deterioro muy superficial, el producto puede emplearse como una solución remedial para renovar o mejorar la apariencia de pisos de concreto sin tener que demolerlos.

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

2 Asegure garantizar el mejor resultado

* Utilice personal calificado en su aplicación.

* Asegúrese de utilizar herramienta profesional suficiente y en buen estado.

* Utilice siempre productos de calidad que cumplan con la Norma Oficial Mexicana (NOM) correspondiente como los de **pisoTEC®**

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

3 Evalúe todos los aspectos técnicos

* Anticipe proteger el área de vientos cruzados al momento de la aplicación. No aplique sobre superficies calientes o expuestas al sol. Tampoco aplique a temperaturas menores a los 10 C ni mayores a los 35 C

* Cuando la superficie de aplicación sea muy lisa o "cerrada" podrá abrirse poro sobre esta lavando con Desincrustante (CLH) de pisoTEC en una relación 3 a 16 de agua respectivamente enjuagando luego con la formulación de Amoniaco AM de pisoTEC en relación 4 a 15 respectivamente.

* Invariablemente la superficie debe lavarse previamente con **desengrasante neutro (DN) de pisoTEC®** hágalo con cepillo de cerda rígida definiendo círculos en su tallado, puede utilizarse equipo de restregado.

* Recuerde que en caso de existir agrietamientos superficiales o seccionamientos en el piso sobre el que va a aplicar, deberá reparar estos con el producto Puente de Adhesión (PA) de pisoTEC. La aplicación final del Mortero Cementicio pisoCRETU no requiere de seccionamientos de control.

* La superficie donde se va a aplicar el producto debe ser imprimada previamente con el producto ECOprimer Epóxico de pisoTEC el cual deberá permitirse que seque por al menos 7 horas antes de continuar con la aplicación.

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

GUIA PARA APLICACIÓN DE PISOS CEMENTICIOS DE URETANO (pisoCRETU)



Versión.AGOSTO del 2020
www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

4 Inicio del proceso...

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

* Seccione y defina la forma en que hará la aplicación del producto. Asegúrese de vigilar continuamente el espesor de la aplicación para lograr el espesor adecuado (6 mm para aplicaciones donde no se use agua caliente en el lavado y 9 mm en donde se vaya a lavar con agua caliente) así como para optimizar el uso del material.

* En una cubeta limpia y seca, vacíe el contenido de la parte A del kit del producto, luego vacíe poco a poco el contenido del saco (parte C) mezclando con un agitador mecánico preferentemente para lograr los mejores resultados, vacíe luego el contenido de la parte B asegurándose de incorporarlo en una mezcla homogénea y uniforme.

* Vacíe el material sobre el área de aplicación, extienda con llana de acero asegurándose de colocar correctamente el material, aplique rodillo de picos para asegurarse de expulsar el contenido de aire en la mezcla.

* Asegúrese de contar con personal adicional para la preparación del material a fin de ir permitiendo una aplicación continua de este.

*** Recuerde que una vez mezclados los componentes del producto este tiene un tiempo de trabajo relativamente corto, aproximadamente 15 a 20 min. dependiendo de la temperatura, razón por la que se envasa en su presentación comercial, no intente preparar mas de dos kits sin contar con la habilidad para colocarlos rápidamente.**

* Permita secado por al menos 24 horas antes de someter la aplicación a trabajo normal.

* En caso de requerirse una superficie mas áspera, podrá aplicarse arena antiderrapante sobre la superficie en la proporción deseada.

* Asegúrese de limpiar y enjuagar su herramienta para evitar que el mortero se pegue a esta.

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

6 Recomendaciones de mantenimiento y conservación...

* Se recomienda lavar solo con agua y si se requiere limpieza higiénica utilizar Desengrasante Neutro (DN) de pisoTEC. La superficie de la aplicación no requiere de ningún tipo de recubrimiento protector

www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx